


Hurtigguide 3M PELTOR DAB+ FM Radio

**Slå på
og
slå av**
Høyre klokke



Søking etter DAB+ stasjoner vil starte automatisk når hørselvernet slås på for første gang. Søkingen kan vare opp till tre minutter.



**Justere
volum**
Høyre klokke




**Søke frem
radio
kanaler**
Høyre klokke




Søk etter stasjoner ved å vri på knappen for kanaler.

**Lagre
radio
kanaler**
Høyre klokke




**Velge
lagret
stasjon**
Høyre klokke




Vri på knappen for kanaler for å bla gjennom lagrede stasjoner

**Velg
mellom
DAB+
and FM**
Høyre klokke



Velg mellom DAB+ eller FM ved å vri på knappen for kanaler.

**Lytte til
en
ekstern
enhet**
Venstre klokke



Juster lydnivået på den eksterne enheten.

For flere funksjoner i 3M PELTOR DAB+ FM Radio, se brukermanualen som ligger i esken og på www.3M.no/DABFM